



Manual de Instruções

PL-1805 PAR LED WW-CW



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 42WW, 12CW

Potência dos Led: 3 W

Ângulo: 35 graus

Canais DMX: 7 canais

Modo operação: DMX, automático, rítmico

Potência máxima: 165 W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A210 x L270 x P120 mm

Peso: 3,0 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O PL-1805 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O PAR LED PL-1805 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br

FUNÇÕES E VALORES DMX

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total 0% - 100%
CH2	000-255	14 leds branco quente diagonal direita (0% - 100%)
CH3	000-255	14 leds branco quente diagonal esquerda (0% - 100%)
CH4	000-255	14 leds branco quente horizontal (0% - 100%)
CH5	000-255	12 leds branco frio (0% - 100%)
CH6	000-255	Estrobo (lento para rápido)
CH7	000-255	Macro (lento para rápido)

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

d001	⇨	d512	Selecione o endereço desejado através dos botões UP/DOWN e pressione ENTER para salvar
Au**	⇨	Au10	Programa interno 1
	⇨	Au09	Programa interno 2
	⇨	Au08	Todos leds acesos
	⇨	Au07	28 leds branco quente, horizontal
	⇨	Au06	28 leds branco quente, diagonal esquerda
	⇨	Au05	28 leds branco quente, diagonal direita
	⇨	Au04	12 leds branco frio
	⇨	Au03	14 leds branco quente, horizontal
	⇨	Au02	14 leds branco quente, diagonal esquerda
	⇨	Au01	14 leds branco quente, diagonal direita
	⇨	So01	Rítmico 1
	⇨	So02	Rítmico 2
	St00	⇨	St16
SP00	⇨	SP16	Velocidade
r000	⇨	r255	40 leds acessos, 14 leds com dimmer
G000	⇨	G255	40 leds acessos, 14 leds com dimmer
b000	⇨	b255	40 leds acessos, 14 leds com dimmer
u000	⇨	u255	12 leds acessos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas. Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.